

KAWASAKI Vulcan Nomad 1500 cc 1999-2004

PIECES INCLUSES	PARTS INCLUDED
1 Attache	1 Hitch
1 Boule 1-7/8''	1 Ball 1-7/8''
1 Plaque de chaîne de sécurité	1 Safety chain plate
2 Boulons en U ¼x20	2 U bolts ¼ x20
4 Écrous nylon ¼	4 Nylon nut ¼

- 1- Les tiges de côté boulonnent au tuyau sous les valises (voir photo).
- 2- Vous enlèverez la barre horizontale noire qui sera remplacée l'attache.
- 3- Les boulons en « U » s'attachent au tuyau derrière les valises.

- 1- Side flats bolt on tubing under saddle bag (see picture).
- 2- You will take off the horizontal black bar, which will be replaced by the hitch.
- 3- U-bolts attach on tubing behind the saddle bag.



**ATTENTION !** L'installateur a la responsabilité de s'assurer que tout, y compris les composantes préassemblées, soit bien serré avant d'utiliser la moto.

*It is the installer's responsibility to ensure that all of the fasteners (including preassembled) are tightened before operation of the motorcycle.*