

BMW K1200LT Touring 1999-2008

PIECES INCLUSES		PARTS INCLUDED	
1	Attache	1	Hitch
1	Boule 1-7/8"	1	Ball 1-7/8"
1	Plaque de chaîne de sécurité	1	Safety chain plate
2	Boulons 5/16 x 1"	2	U bolts ¼ x20
2	Écrous nylon 5/16	4	Nylon nut 5/16

1- L'attache se fixe aux supports de valises à l'aide des boulons en U fournis.

1- Install the hitch and attach on saddlebag supports, front and rear.



ATTENTION! L'installateur a la responsabilité de s'assurer que tout, y compris les composantes préassemblées, soit bien serré avant d'utiliser la moto.

It is the installer's responsibility to ensure that all of the fasteners (including preassembled) are tightened before operation of the motorcycle.