



KAWASAKI 900 cc Vulcan Classic 2006 +

PIECES INCLUSES		PARTS INCLUDED	
1	Attache zinc	1	Zinc plated Hitch
1	Langue chrome	1	Chrome receiver
1	Boule 1-7/8"	1	Ball 1-7/8"
1	Plaque de chaîne de sécurité	1	Safety chain plate
4	Boulons de carrosserie 5/16 x 4"	4	Carriage Bolts 5/16 x4 "
4	Rondelles freins 5/16	4	Lock washers 5/16
4	Écrous à bride 5/16	4	Flange Nuts 5/16

- 1- Soulever la moto pour obtenir l'espace nécessaire entre l'aile et la roue pour l'installation.
- 2- Enlever les valises, s'il y a lieu.
- 3- Enlever les couverts latéraux chromés de chaque côté de l'aile
- 4- Enlever les boulons retenant les couverts (M8 x 25).
- 5- Introduire l'attache sous l'aile, les points de fixation correspondent à ceux de l'aile.
- 6- Des boulons plus longs sont fournis (vous devrez peut-être les couper). Vous installerez les boulons de l'intérieur vers l'extérieur. Défaire les filets existants pour insérer les boulons fournis.
- 7- Remplacer les couverts chromés et les valises.

- 1- *Safely raise and support bike to allow space between fender and wheel.*
- 2- *Remove Saddle bags if equipped.*
- 3- *Remove fender covers (chrome rail).*
- 4- *Remove fender bolts (M8X25), Replace with BOLTS supplied (might need to be cut if too long for your bike equipment. Bolts must be installed from the inside to the outside. Eliminate existing thread in frame to insert new bolts.*
- 5- *Install hidden hitch from under and behind fender on new bolts.*
- 6- *Install lock washers and nuts.*
- 7- *Replace fender covers and saddle bags.*

