



YAMAHA V-Star 1300 Deluxe

PIECES INCLUSES		PARTS INCLUDED	
1	Attache	1	Hitch
1	Boule 1-7/8"	1	Ball 1-7/8"
2	Tige aluminium 16" (2 boulons 5/16x3/4", 2 rondelles frein, 2 capuchons chrome 5/16)	2	Aluminium braces 16" (2 bolts 5/16x3/4", 2 lock washers, 2 cap nut 5/16)

1. Retirer les valises.
2. Enlever les boulons arrière des valises, côté gauche et côté droit.
3. Introduire l'attache sous la moto et aligner les tiges d'aluminium avec les supports de valises.
4. Réinstaller les boulons en commençant par le côté conducteur et ensuite le côté passager.
5. Retirer les 2 boulons à l'avant des supports d'exhaust. Vous permettra d'enlever les boulons sous les mufflers.
6. Retirer le boulon à l'arrière de l'exhaust et attacher l'attache aux mufflers.
7. Réinstaller les 2 boulons à l'avant des exhaust et resserrer le collet.
8. Serrer maintenant tous les boulons. *Il est préférable d'utiliser du loctite pour plus de sécurité, ne pas trop serrer.

1- Remove the saddlebags.

2- Remove left and right rear bolts on saddlebags brackets.

3- Slide hitch under bike suspended from the ground and lined up aluminium hangers with rear bolts on saddlebag brackets.

4- Reinstall rear bolts starting with the driver side then the passenger side.

5- Remove the front 2 bolts on the muffler brackets along with the muffler clamp. Which allowed enough play to remove the bolts underneath the muffler.

6- Remove the rear lower muffler bolt and attach the hitch to the muffler.

7- Reinstall the 2 front bolts to the muffler bracket and the muffler clamp.

*8- Tight all the bolts now. *You must use loctite for a maximum of security. Do not over tighten.*

