



PIECES INCLUSES		PARTS INCLUDED	
1	Attache	1	Hitch
1	Boule 1-7/8"	1	Ball 1-7/8"
2	Rondelle 3/8	2	Flat Washer 3/8
2	Boulon 3/18-16 x 1 1/4"	2	Bolt 3/18-16 x 1 1/4"

- 1- Si la moto est dotée d'un dossier passager et/ou d'un support à bagage, vous ne pourrez pas remettre vos accessoires une fois l'attache installée ; à moins de les modifier de sorte qu'ils deviennent 1/4" plus large en ouverture pour embarquer sur les fixations.
- 2- Requiert l'achat d'un ensemble de relocalisation des clignotants arrière. (*Harley-Davidson P/N 67800065*).
- 3- Si la moto ne possède aucun accessoires détachables ni de valises; vous utiliserez les boulons fournis.
- 4- Si la moto est équipée d'accessoires détachables et/ou de valises, vous devrez vous munir de boulons 1/4 + long adapté à vos accessoires.
ATTENTION de ne pas faire dépasser les nouveaux boulons à l'intérieur de l'aile car vous risquez de frotter les boulons sur le pneu.
- 5- Enlever les boulons en place sur les supports d'aile.
- 6- Positionner l'attache-remorque vis à vis les trous maintenant à découverts.
- 7- Mettre les 2 rondelles fournies sur les boulons et boulonner ces derniers à travers l'attache pour rejoindre les écrous fixés dans l'aile.
- 8- Serrer maintenant tous les boulons. *Il est préférable d'utiliser du loctite pour plus de sécurité, ne pas trop serrer.
- 9- Bien fixer la boule à son attache de sécurité.

- 1- *If the motorcycle is equipped with a passenger backrest and / or a luggage rack, the hitch will not fit, unless you modify your equipment by "opening them wider".*
- 2- *Require separate purchase of rear directional relocation kit (Harley-Davidson P/A 67800065).*
- 3- *If bike is not equipped with detachable accessories and saddlebags; you will use bolts provided.*
- 4- *If bike is equipped with detachable accessories and saddlebags; you will need to get bolts 1/4 longer that will fit you accessories.*
ATTENTION *make sure the new bolts do not exceed the inside of fender so it doesn't rub the tire.*
- 5- *Remove the bolts in place on fender supports.*
- 6- *Position the hitch to the opposite holes now uncovered*

- 7- Put the 2 washers supplied on the bolts and bolt them through the hitch to reach the nuts fixed inside the fender.
- 8- Now tighten all bolts. *It is preferable to use loctite for safety, do not over tighten.
- 9- Secure the ball to its home security.

