

HONDA GOLDWING 1100 & 1200 Interstate - Aspencade

| PIECES INCLUSES                | PARTS INCLUDED       |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 Attache                      | 1 Hitch              |
| 1 Boule 1-7/8"                 | 1 Ball 1-7/8"        |
| 1 Plaque de chaîne de sécurité | 1 Safety chain plate |
| 2 Boulons en U - 1/4x20        | 2 U bolt 1/4x20      |
| 4 Écrous nylon 1/4             | 2 Lock nut 1/4       |

- 1- Les deux côtés boulonnent sur les supports de tuyaux d'échappement.
- 2- Les boulons en U se boulonnent au tube sous les valises (support de valises).

- 1- *Both sides bolt on muffler's bracket*
- 2- *U-bolts hold by saddle bags tube frame.*

