

101

KAWASAKI ZZR 1200 2002

INSTALLATION :

- 1- Boulonne des deux côtés sur les supports de tuyaux d'échappement.
- 2- Bras d'aluminium boulonnent sous l'aile, avec la queue de plastique, boulon déjà en place, doit avoir un angle de 90° le plus possible.

1- Both sides bolt on mufflers brackets.

2- Aluminium holders bolt under fender, on plastic tail, bolt already on bike, get an angle of 90° as much as you can.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com