

103

KAWASAKI VULCAN 800

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche sous la pédale arrière.
- 2- Côté droit boulonne sous le « cap nut » du support de tuyau d'échappement.
- 3- Bras d'aluminium boulonnent sur la rampe des lumières arrière.

- 1- Left side under rear foot-peg.*
- 2- Right side bolts under cap nut muffler bracket.*
- 3- Aluminium holders bolt on hand rail rear signal light.*



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com