

1100

HONDA SHADOW ACE 1100, straight pipe

INSTALLATION :

- 1- L'attache boulonne sous les pédales arrière des deux côtés de la moto.
- 2- Les bras d'aluminium se fixent au dernier boulon de la rampe chromée de l'aile arrière, derrière les clignotants.

1- The hitch bolts on under rear foot pegs on both sides of the bike.

2- Aluminum holders are installed on last bolt on chrome hand rail, behind signal lights.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com