

112

SUZUKI MARAUDER 800

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne au boulon du haut de la suspension.
- 2- Côté droit boulonne sur boulon arrière du support de tuyau d'échappement.
- 3- Les bras d'aluminium boulonnent au dernier boulon de la rampe chromée de l'aile arrière.

1- Left side bolts on top bolt shock.

2- Right side bolts on rear bolt on muffler's bracket.

3- Aluminum holders bolt on rear bolt on chrome hand rail on rear fender.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com