

# # 114

## HONDA MAGNA 750

### INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent aux pédales arrière. (boulons de remplacement fournis)
- 2- Les bras d'aluminium se boulonnent au dernier boulon de la rampe chromé de l'aile arrière.

1. *Both sides bolt on foot-peg. (replacement bolts supplied)*
2. *Aluminium holders bolt on rear bolt on chrome hand rail on rear fender.*



### Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.produits-denray.com](http://www.produits-denray.com)