

122

BMW K1100LT

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne sur support de tuyau d'échappement.
- 2- Côté droit boulonne sur pédale arrière.
- 3- Bras d'aluminium se fixe au support de valise.

1- Left side bolt on exhaust pipe bracket.

2- Right side bolt on rear foot peg.

3- Lift holders until you get on the saddle bag frame the corresponding bolt for the holder hole.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com