

132

HARLEY DAVIDSON - FLSTC, heritage softail classic

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne sur pédale arrière.
- 2- Côté droit boulonne sur support de tuyau d'échappement.
- 3- Les bras d'aluminium se fixent au support à bagage (avant dernier boulon).

1- Left side bolts on rear foot-peg.

2- Right side bolts on muffler's bracket.

3- Aluminium holders are installed on saddle bags frame (last but one bolt).



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com