

148

POLARIS VICTORY 92 C.V. 2000

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne sur pédale arrière avec boulon en « U ».
- 2- Côté droit boulonne sur allen key de la pédale arrière.
- 3- Les bras d'aluminium se fixent au second boulon de l'aile à partir de l'arrière.

1- Left side bolts on rear foot-peg with u-bolt.

2- Right side bolts on foot-peg allen key

3- Aluminum holders are installed on fender second bolt from rear.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com