

149

BMW R1100R et R1100GS

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent aux pédales arrière, côté gauche sous la pédale.
- 2- Les bras d'aluminium boulonnent derrière les clignotants.

1- Both sides bolt on rear foot-pegs, left side under foot peg.

2- Holders bolt behind side markers.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com