

151

HONDA VFR 800

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés de l'attache boulonnent aux pédales arrière.
- 2- Les bras chromés des côtés ; côté droit se fixe au support de tuyau d'échappement et côté gauche voir flèche sur photo au bas.

1- Both sides bolt on rear foot pegs.

2- Sides chrome arms ; right side bolts on muffler's bracket and left side see arrow on picture below.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com