

153

YAMAHA ROADSTAR WARRIOR 1600

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne sur châssis de la moto.
- 2- Côté droit boulonne sur support de "muffler".
- 3- Les bras d'aluminium boulonnent à l'extérieur de la moulure d'aile.

- 1- *Left side bolts on bike frame.*
- 2- *Right side bolts on mufflers bracket.*
- 3- *Holder bolt outside of the rail.*



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com