

## # 17

### SUZUKI GS 1000

#### INSTALLATION :

- 1- Boulonne entre les supports et le tuyau d'échappement (enlever les flat washers).
- 2- Les bras d'aluminium boulonnent entre l'aile de plastique et le châssis de la moto. (même boulon que celui des feux de position, enlever les flat washers).

*1- Be mounted between mufflers bracket (take off the flat washers) and the muffler.*

*2- Top holders bracket, between the plastic fender and the end of the frame (same bolt than signal light and take off flat washer)*



#### **Les Produits Denray inc.**

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.produits-denray.com](http://www.produits-denray.com)