

174

KAWASAKI VULCAN 1600 CLASSIC

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne sur pédale arrière, enlever boulon en place et remplacer par boulon fourni.
- 2- Côté droit boulonne sur support de tuyau d'échappement. (boulon fourni)
- 3- Les bras d'aluminium se fixent au dernier boulon sur rampe chromée de l'aile arrière.

1- Left side bolts on rear foot-peg, take off the bolt and replace by the one supplied.

2- Right side bolts muffler's bracket with bolt supplied.

3- Aluminium holders bolt on last bolt on hand rail on rear fender.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com