

179

HARLEY DAVIDSON Sportster Roadster 1200 2004 +

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent sur pédales arrière.
- 2- Les bras d'aluminium se fixent entre le support à valises et la rampe chromée de l'aile arrière dernier boulon derrière lumière.

1- Both sides bolt on rear foot pegs.

2- Aluminum holders to be bolted on rear fender handrail on last bolt.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com