

18

SUZUKI 1100 GS

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent aux pédales arrière.
- 2- Bras d'aluminium boulonnent sous l'aile avec les boulons du feu de position.

1- Both sides bolt on rear foot-peg.

2- Holders bolt under fender, on side markers bolts.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com