

189

HONDA VT750C2 Spirit 2007

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne à la pédale du passager.
- 2- Côté droit au support de tuyau d'échappement.
- 3- Les barres d'aluminium boulonnent à l'extérieur sur le dernier boulon de la rail chromée.

1- Left Side bolts on passenger foot-peg.

2- Right side bolts on exhaust bracket.

3- Both aluminium braces bolt outside on the last bolt on hand rail.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com