

## # 20

### YAMAHA XS 1100

#### INSTALLATION :

- 1- Boulonne à l'écrou devant la pédale passager, celui qui tient le support d'exhaust.
- 2- Barres d'aluminium sur la rampe chromée de l'aile.

*1- Flat holders on the bolt that holds the chrome fender.*

*2- Latch on the nut in front the foot peg the one that holds the bracket muffler.*



#### **Les Produits Denray inc.**

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.produits-denray.com](http://www.produits-denray.com)