

24

YAMAHA XS 1100

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent aux pédales arrière, boulons en place à utiliser.
- 2- Les bras d'aluminium s'installent sur l'aile arrière, de sorte à obtenir un angle le 90° le plus possible.

1- Both sides bolt on rear foot-pegs, no additional bolts required.

2- Aluminium holders on fender bolt at the back of the frame.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com