

31

KAWASAKI LTD 1000, 1981-82-83 STOCK chain drive

INSTALLATION :

- 1- Boulonne sur les pédales passager entre le support et le châssis.
- 2- Barres d'aluminium boulonnent sur la poignée chromée derrière les clignotants.

- 1- Be mounted on bolt on foot peg between fork and frame top.
- 2- Hand rail behind signal lights.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com