

46

HONDA V-65 Magna 1100

INSTALLATION :

- 1- Boulonne sur pédales passagers.
- 2- Barres d'aluminium boulonnent sous l'aile au boulon 12mm qui soutient la rampe chromée.

1- To be bolted on rear foot pegs.

2- Aluminium braces bolt under the fender on the bolt 12 mm, which hold the chrome rail.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com