

48

YAMAHA Virago 1100 1986 +

INSTALLATION :

- 1- Boulonne sur les amortisseurs.
- 2- Barres d'aluminium boulonnent sous l'aile au boulon support de clignotant (vous devez enlever la pièce carrée chromée du dossier).

1- Bolt on shocks.

2- Aluminium braces bolt under the fender on side marker bolt (take off the squared chromed part on back rest).



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com