

50

HARLEY DAVIDSON

FXD - Dyna Super Glide / FWDWG Dyna Wide Glide

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent aux pédales arrières.
- 2- Les bras d'aluminium se fixent sur la rampe chromée de l'aile arrière au dernier boulon.

1- Both sides bolt on passenger foot-pegs.

2- Aluminium holders to be bolted on rear fender handrail on last bolt.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com