

## # 52

### KAWASAKI 1300 Voyager 1983 à 1986

#### INSTALLATION :

- 1- Attacher les boulons en U au support des valises (sous les valises).
- 2- Bras d'aluminium boulonnent ????

*1- Attach the u bolts to the saddlebags support (under the bags).*

*2- Holders are to be bolted ...*



#### **Les Produits Denray inc.**

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.produits-denray.com](http://www.produits-denray.com)