

62

YAMAHA FJ1100 1985

INSTALLATION :

- 1- Attache boulonne sur la base du châssis dans le bas.
- 2- Pour installer les barres aluminium enlever les couverts latéraux fj1100.
- 3- Les bras d'aluminium se fixent aux boulons qui tiennent l'aile arrière.
- 4- Vous devrez percer plus gros (5/16) et remplacer les boulons.

1- Hitch bolts on bottom of frame.

2- To install aluminum braces take off the side covers fj1100.

3- Aluminum holders bolt on bolts that hold the fender.

4- You will drill 5/16 and replace bolts.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com