

65

BMW boxer RT80

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent au support de tuyau d'échappement ou pédales passager.
- 2- Les supports d'aluminium boulonnent sous le siège conducteur.

1- Both side bolt on muffler's bracket or passenger pegs.

2- Aluminium supports bolt under driver seat.

Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com