

70

Honda Shadow 1100 1985-86

INSTALLATION :

- 1- Boulonner bras d'aluminium sur rampe chromée près de l'amortisseur.
- 2- L'attache boulonne des deux côtés sur support d'échappement à côté des pédales arrière.

1- Aluminum braces will bolt to the hand rail, near of the shock.

2- The hitch itself will attach on each side, to the mufflers bracket.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com