

733

Yamaha Fazer 750

INSTALLATION :

- 1- L'attache boulonne à l'intérieur des pédales arrière des deux côtés.
- 2- Les bras d'aluminium se fixent aux boulons 12 mm du châssis de l'aile arrière, à l'intérieur.

1- The hitch bolts inside on foot pegs mount on both sides of the bike.

2- Aluminium holders bolt to the 12mm bolts frame inside the rear fender.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com