

77

HONDA SHADOW VT-1100

INSTALLATION :

- 1- Enlever les réflecteurs latéraux sous le siège passager et percer sous ces derniers pour y boulonner les bras d'aluminium.
- 2- Boulonner l'attache aux supports des pédales passager.

1- Take reflector off the hand rail, and drill under reflectors to bolts aluminum braces.

2- Bolt the hitch to the passenger pegs mount.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com