

## # 79

### HARLEY DAVIDSON

FLH 1958 - 1984

#### INSTALLATION :

- 1- Introduire l'attache sous les supports de valises.
- 2- Boulonner l'arrière au support de valises et d'échappement.
- 3- Boulonner l'extrémité de l'attache au châssis de la moto (3<sup>e</sup> trou sur le châssis)

*1- Insert the hitch under the saddle bag rails.*

*2- Rear end of the hitch bolts between saddle bag and mufflers bracket.*

*3- Bolt the extremity of the hitch on 3<sup>rd</sup> hole on frame.*



#### **Les Produits Denray inc.**

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.denray.ca](http://www.denray.ca)