

93

HARLEY DAVIDSON Fat Boy 1991 à 1993

INSTALLATION :

- 1- Côté gauche boulonne à la pédale passager.
- 2- Côté droit boulonne au support « muffler ».
- 3- Les bras d'aluminium boulonnent derrière le flasher à l'intérieur de l'aile.

1- Left side bolts on passenger foot peg.

2- Right side bolts on muffler bracket.

3- Aluminium holders bolt on side marker inside the fender.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com